

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/aqua-rg-27-marki-premium-remmers-2-5-l-swierk-p-2241.html>



## AQUA RG-27 Marki PREMIUM REMMERS 2,5 l ŚWIERK

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena         | <b>232,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
| Producent    | <b>Remmers</b>   |

### Opis produktu

## AQUA RG-27 PREMIUM REMMERS 2,5 l ŚWIERK

**Specjalny podkład do rozjaśniania zwiertzałego i zszarzałego drewna.**

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
- Szybko schnie
- Dobra siła krycia, już po jednokrotnej aplikacji
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża

#### OBSZARY STOSOWANIA:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
- Renowacja i ujednolicanie zszarzałych i plamistych powierzchni drewna.
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
- Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania

## **WSKAZÓWKI:**

- Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %  
Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

- Przygotowania

Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

Dla zapewnienia optymalnej -przyczepności zszarżate i zwietrzałe powierzchnie drewna starannie oczyścić mosiężną szczotką.

Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

Na drewnie używanym na zewnątrz, które ma być zabezpieczone przed sinizną i zgnilizną, należy zastosować Aqua IG-15 (zabieg zbędny w przypadku drewna stosowanego we wnętrzach).

Ostre krawędzie należy zaokrąglić.

Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

- Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

- Materiał starannie rozmieszać.

Malować pędzlem.

Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwę i powłokę końcową z Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ lub Dauerschutz-Lasur UV .

Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

- Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.  
Podczas renowacji okien i drzwi zewnętrznych, przed nałożeniem powłok zalecamy wykonanie międzyszlifu za pomocą papieru ściernego (P180) lub delikatnej gąbki szlifierskiej.

- Suszenie

Powłoka osiąga pyłosuchość po około: 1 godzinie, kolejne warstwy można nakładać po upływie około 3 godzin.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp.20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

- Rozcieńczanie

Produkt w stanie gotowym do użycia.

# **ŚWIERK**

## **PALETA KOLORÓW**

**Możliwe jest wystąpienie odchyłeń kolorystycznych.**

### **ZUŻYCIE:**

Okolo 100 ml/m<sup>2</sup>, zależnie od nasiąkliwości drewna.

