

Link do produktu: <http://www.farbynadrewno.pl/spoiwo-do-fug-5-l-7350-p-2418.html>



SPOIWO DO FUG 5 L 7350

Cena	319,15 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Producent	OSMO
-----------	-------------

Opis produktu



SPOIWO DO FUG 5 L 7350



Spoiwo do fug Osmo jest bezbarwnym, dyspersyjnym polimerem do wypełniania pęknięć i szczelin na oszlifowanym parkiecie. Wyjątkowo dobre właściwości wypełniające, krótki czas schnięcia i dobre właściwości ściernie składają się na produkt najwyższej jakości. Spoiwo do fug Osmo połączone z pyłem po szlifowaniu, idealnie dopasowuje się do koloru podłoża.

7350 BEZBARWNY

ZASTOSOWANIE

- do wypełniania małych pęknięć (
- uniwersalny – nadaje się do wszystkich gatunków drewna

ZALETY

- dobrze wypełnia fugi i szpary
- dobrze poddaje się szlifowi
- szybko schnące
- posiada delikatny zapach

WSKAZÓWKI

- Spoiwem do fug nie należy wypełniać połączeń w podłogach elastycznych, ani podłogach wykonanych z desek.
- Nie wypełniać szpar między deskami litymi ani w podłogach sportowych!
- Przed aplikacją dokładnie wymieszać w wiadrze tak, aby na dnie nie pozostały żadne osady.
- Wymieszać z pyłem szlifierskim, najlepiej z tego samego gatunku drewna (wielkość ziarna 80-120), aż do uzyskania gęstej pasty (po dodaniu pyłu, masa pasty powinna wzrosnąć ok. 15%). Odpowiednia konsystencja pasty jest bardzo ważna dla prawidłowej aplikacji. Jeśli pasta będzie zbyt gęsta, nie będzie odpowiednio przylegać do krawędzi szczeliny i spoiwo zostanie usunięte podczas szlifowania. Jeśli pasta będzie zbyt rzadka, pozostawi niewypełnione szpary. Włóknisty pył szlifierski (w szczególności z tropikalnych gatunków drewna) może źle się mieszać i przeszkadzać w poprawnym wypełnieniu szczelin. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość pyłu w paście. Mieszanie pyłu i spoiwa w jednorodną pastę należy wykonać w oddzielnym pojemniku.
- Szpachlować spoiwem w poprzek podłogi, za pomocą płaskiej szpachli ze stali nierdzewnej, mocno wciskając spoiwo do szpar. W razie potrzeby powtórzyć proces.
- Spoiwo nanosić na podłogę ukośnie za pomocą płaskiej szpachli ze stali nierdzewnej, mocno wciskając kit drewna do szpar. W razie potrzeby powtórzyć aplikację. Po 30 – 60 minutach wyschnięta pasta może być szlifowana grubym ziarnem (P80), a następnie drobnym ziarnem (ziarno P100 – 120), dopóki całe spoiwo nie zostanie całkowicie usunięte z powierzchni parkietu. Najczęściej szlifowanie ziarnem o grubości P100 – 120 wystarczy.
- Następnie można przeprowadzić aplikację różnych powłok Osmo.
- Uwaga: Ponieważ jakość pasty i praca z nią zależy w dużej mierze od rodzaju drewna i pyłu szlifierskiego, zaleca się przeprowadzenie zabiegu próbnego!
- Uwaga: Do spoiwa nie dodawać pyłu z pozostałościami starych powłok, ale tylko i wyłącznie czysty pył szlifierski.

SPOSÓB APLIKACJI

- szpachla

WYDAJNOŚĆ

ok. 50-75 m² po pierwszej aplikacji

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

